



NOTICE UTILISATEUR RG9 RG9C

Fonction régulateur

Du commodo CM35

38001057

MEMORISATION DES VITESSES MEM1 ET MEM2

- 1) Mettre le régulateur en ON en poussant le commodo la led s'allume verte.
- 2) Rouler à la vitesse souhaitée et la maintenir.
- 3) Appuyer 3 secondes sur le bouton Mem1 ou Mem2. Relâcher le bouton votre vitesse est mémorisée et le régulateur régule à votre vitesse mémorisée.


RAPPEL DES VITESSES MEMORISEES 1 ET 2

Mettre le régulateur en ON la led s'allume verte

Appuyer 1 seconde sur le bouton Mem1 ou Mem2 la led devient orange et le véhicule régulera à la vitesse mémorisée.

A REMETTRE AU CLIENT

Cachet installateur




INTRODUCTION

Le régulateur de vitesse vous apporte :

Un confort de conduite lors de long trajet
peut vous éviter les excès de vitesse
Une consommation de carburant régulière sur long trajet

Nous vous rappelons que malgré cette option de conduite seule votre vigilance reste le meilleur moyen de respecter le code de la route ainsi que votre sécurité et celle des autres automobilistes.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



A) Mettre le produit sous tension position **ON** en poussant 1 seconde le commodo vers l'arrière, la led située sur le commodo devient VERTE fixe.

B) Commencez à rouler lorsque la vitesse souhaitée est atteinte donner une impulsion sur le commodo (Set/+Increase) en levant le commodo vers le haut la vitesse de votre véhicule sera maintenue et la led devient ORANGE.

Si vous freinez le régulateur de vitesse se désactive automatiquement.

Si vous appuyer le commodo vers l'avant (Cancel) le régulateur se désactive et mémorise la vitesse actuelle du véhicule.

Nous vous conseillons d'utiliser le régulateur de vitesse uniquement sur la 4 ou 5eme vitesse et de le couper avant un changement de vitesse.

REGLAGE DE VOTRE VITESSE

AUGMENTER LA VITESSE A REGULER :

Si vous souhaitez augmenter la vitesse à réguler lever le commodo vers le haut (Set/+Increase) :

-En le maintenant levé la vitesse à réguler augmentera de 2.5Km/H/seconde. Le limiteur reviendra à la vitesse courante si vous appuyer juste une seconde sur le commodo vers le haut (Set/+Increase).

-En appuyant par impulsion la vitesse à réguler augmentera de 1Km/H par impulsion.

DIMINUER LA VITESSE A REGULER :

Si vous souhaitez diminuer votre vitesse une fois votre régulateur activé (Led Orange) baisser le commodo vers le bas (Resume/-Decrease):

-En le maintenant baissé la vitesse à réguler diminuera de 2.5Km/H/seconde. Le régulateur reviendra à la vitesse courante si vous appuyer juste une seconde sur le commodo vers le bas (Resume/-Decrease).

-En appuyant par impulsion la vitesse à limiter diminuera de 1Km/H par impulsion.

RAPPEL DE LA DERNIERE VITESSE

Si vous roulez à une vitesse ex 130 km/h et vous êtes amené à freiner le régulateur se déconnecte donnez une impulsion vers le bas sur le commodo (Resume/-Decrease) la led s'allume orange et le véhicule reviendra automatiquement à la dernière vitesse mémorisée.